

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2024-07-01

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Talerz do gotowania EG2600 Snackjet
Numer art.:	120770
Materiał:	odlew aluminium, z powłoką
Wersja:	prostokątna, gładkie dno
Zaprojektowany do:	Snackjet 200
Właściwości:	przystosowany do użytku w kuchence mikrofalowej
Wysokość rantu w mm:	28
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	260 x 260 x 30
Ciężar w kg:	1,1

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wskazówki dla użytkownika

Produkty TK to specjalny obszar prostokątnego talerza do gotowania, który dzięki swoim wymiarom zewnętrznym perfekcyjnie wykorzystuje przestrzeń komory obróbki termicznej Snackjet. Solidne wykonanie z odlewu aluminium zapewnia na etapie przyrządzania wyjątkowo dobre przewodzenie ciepła, czego efektem jest doskonała chrupkość i kruchość.

PL



1. Przed pierwszym użyciem talerz do gotowania umyć gorącą wodą z łagodnym środkiem czyszczącym. Natrzeć talerz do gotowania niewielką ilością oleju spożywczego.
2. Talerz do gotowania należy używać tylko z przegrodą powietrzną, nie kłaść go bezpośrednio na dnie komory obróbki termicznej urządzenia.

3. Nigdy nie kroić potraw na talerzu do gotowania.
4. Nigdy nie używać metalowych łopatek o ostrych krawędziach.
5. Do wyjmowania potraw używać przyborów kuchennych z tworzywa sztucznego odpornych na wysokie temperatury, takich jak np. łypatka do obracania naleśników, szpachelka itd.
6. Talerz do gotowania należy regularnie czyścić pomiędzy procesami obróbki termicznej, aby uniknąć przypalania się resztek potraw. Należy przestrzegać wskazówek z następującego rozdziału.

Czyszczenie

UWAGA!

Talerz do gotowania nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń!

Nie używać do czyszczenia żadnych spiczastych lub metalowych przedmiotów, takich jak nóż, widelec itd. Przedmioty te mogą uszkodzić powłokę.

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię talerza do gotowania.

PL

1. Po użyciu talerz do gotowania pozostawić do ostygnięcia.
2. Resztki potraw usuwać z talerza do gotowania za pomocą ręcznika papierowego.
3. Talerz do gotowania należy czyścić bezpośrednio po każdym użyciu pod ciepłą bieżącą wodą z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
4. Talerz do gotowania opłukać czystą wodą.
5. Talerz do gotowania należy na zakończenie dokładnie osuszyć.
6. Natrzeć talerz do gotowania od wewnątrz niewielką ilością oleju spożywczego.