

NL/B

Aanwijzingen voor de verzorging en reiniging van thermoskan

OPGELET!

Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de thermoskan kunnen krassen.

- Reinig voor het eerste gebruik en na elk volgend gebruik de thermoskan, het deksel en de pompslang grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Spoel tenslotte de thermoskan, het deksel en de pompslang meerdere keren met schoon water.
- Gebruik een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel om hardnekkige resten in de thermoskan te verwijderen. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.
- Veeg de thermoskan van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Laat de thermoskan na het schoonmaken open zodat deze goed kan drogen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com