



X1020 - X1021 - X1022

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.apexa.de

Wersja: **1.0**

Data sporządzenia: 2021-05-07

Oryginalna instrukcja obsługi

1 Czyszczenie

1. Odkręcić pokrywę termosu.
2. Pokrywę myć pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
3. Wypłukać w czystej wodzie.
4. Wymyć dokładnie termos ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym.
5. Wypłukać wielokrotnie w czystej wodzie, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego.
6. Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
7. Jeśli termos nie będzie już używany, należy go wyczyścić jak opisano powyżej i pozostawić otwarty, aby wysechł.

Usuwanie pozostałości z termosu

Twarda woda może pozostawiać ew. białe, mineralne osady wewnątrz termosu. Kawa zazwyczaj zabarwia te osady i pozostawia osad brązowawy.

1. W celu usunięcia tych osadów należy zastosować dostępny w handlu środek czyszczący. Przestrzegać wskazówek producentów środka zawartych na opakowaniu.
2. Termos należy kilkakrotnie dokładnie wypłukać czystą wodą.
3. W celu wyschnięcia termos należy pozostawić otwarty.

WSKAZÓWKA!

Do czyszczenia i odkamieniania termosu polecamy następujące produkty firmy Bartscher:

Środek do odtłuszczenia	Nr art. 173076
Środek do odkamieniania	Nr art. 173075