

E5M110 Snackjet



120777

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2022-12-16

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	Patelnia z wgłębieniami E5M110 Snackjet
Numer art.:	120777
Materiał:	odlew aluminium, z powłoką
Wersja:	5 wgłębień, Ø 11 cm, wysokość 1,5 cm
Zaprojektowany do:	Snackjet 200
Właściwości:	przystosowany do użytku w kuchence mikrofalowej
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	285 x 295 x 55
Ciężar w kg:	1,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wskazówki dla użytkownika

Patelnia z 5 wgłębieniami znajduje wszechstronne zastosowanie w systemie Snackjet: nadaje idealny kształt jajkom sadzonym i panekkom, pozwala przygotować jajecznicę z podziałem na porcje, a także podgrzać różne rodzaje tapas. To tylko kilka możliwości, jakie oferuje patelnia z wgłębieniami.

PL



1. Patelnię z wgłębieniami wyczyścić przed pierwszym użyciem gorącą wodą, łagodnym środkiem myjącym i miękką ścierką lub gąbką. Natrzeć patelnię z wgłębieniami niewielką ilością oleju spożywczego.
2. Patelnię z wgłębieniami należy używać tylko z przegrodą powietrzną, nie kłaść jej bezpośrednio na dnie komory obróbki termicznej urządzenia.
3. Nigdy nie kroić potraw na patelni z wgłębieniami.
4. Nigdy nie używać metalowych łopatek o ostrych krawędziach.

5. Do wyjmowania potraw używać przyborów kuchennych z tworzywa sztucznego odpornych na wysokie temperatury, takich jak np. łypatka do obracania naleśników, szpachelka itd.
6. Patelnię z wgłębieniami należy regularnie czyścić pomiędzy procesami obróbki termicznej, aby uniknąć przypalania się resztek potraw. Należy przestrzegać wskazówek z następującego rozdziału.

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych spiczastych lub metalowych przedmiotów, takich jak nóż, widelec itd. Przedmioty te mogą uszkodzić powłokę.

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących.

1. Po użyciu pozostawić patelnię z wgłębieniami do ostygnięcia.
2. Resztki potraw usuwać z wgłębień patelni za pomocą ręcznika papierowego.
3. Patelnię z wgłębieniami należy czyścić bezpośrednio po każdym użyciu pod ciepłą bieżącą wodą z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
4. Patelnię z wgłębieniami opłukać czystą wodą.
5. Patelnię z wgłębieniami należy na zakończenie dokładnie osuszyć.