

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0
Frissítve: 2023-01-31

Eredeti kezelési útmutató

Műszaki adatok

Megnevezés:	Főző tányért EG2600 Snackjet
Cikkszám:	120770
Anyag:	öntött alumínium, bevonattal
Kivitel:	téglalap alakú, sima talp
Rendeltetése:	Snackjet 200
Tulajdonságok:	alkalmas mikrohullámú sütőhöz
Peremmagasság mm-ben:	28
Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben:	260 x 260 x 30
Súly kg-ban:	1,0

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Tanácsok a felhasználó számára

Ez a téglalap alakú főzőtál ideális fagyasztott termékekhez. Külső méreteinek köszönhetően tökéletesen kihasználja a Snackjet hőkezelő kamrában rendelkezésre álló helyet. Az öntött alumínium robusztus kialakítása kivételesen jó hővezetést biztosít az előkészítési szakaszban, ami kiváló ropogósságot és omlósságot eredményez.

HU



1. Első használat előtt mossa el a főző tányért forró vízzel és enyhe mosogatószerrel. Kenje be a főző tányért egy kis étolajjal.
2. A főző tányért csak légtérelővel együtt használja, ne helyezze közvetlenül a készülék hőkezelő kamrájának aljára.
3. Soha ne vágja az ételt főző tányéron.

4. Soha ne használjon éles szélű fém eszközöket.
5. Az ételek kiszedéséhez használjon hőálló műanyag eszközöket, például palacsintaforgatót, spatulát stb.
6. A főző tányért a főzési folyamatok között rendszeresen meg kell tisztítani, hogy elkerülhető legyen az ételmaradékok odaégése. Kövesse a következő szakaszban található utasításokat.

Tisztítás

VIGYÁZAT!

A tisztításhoz ne használjon hegyes vagy fémtárgyakat, például kést, villát stb. Ezek a tárgyak károsíthatják a bevonatot.

Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek a szerek károsíthatják a főzőlap felületét.

1. Használat után hagyja kihűlni a főző tányért.
2. Papírtörölkővel távolítsa el az ételmaradékokat a főző tányérról.
3. A főző tányért minden használat után azonnal meg kell tisztítani meleg folyó víz alatt, puha ronggyal vagy szivaccsal. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
4. Öblítse át a főző tányért tiszta vízzel.
5. A főző tányért végül alaposan meg kell szárítani.
6. Dörzsölje be a főző tányér belső részét egy kis étolajjal.