

E5M110 Snackjet



120777

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2022-12-19

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические параметры

Название:	Сковорода с углублениями E5M110 Snackjet
Номер арт.:	120777
Материал:	алюминиевое литье, с покрытием
Версия:	5 углублений, Ø 11 см, высота 1,5 см
Рассчитана для:	Snackjet 200
Характеристики:	подходит для использования в микроволновой печи
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	285 x 295 x 55
Вес в кг:	1,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Указания для пользователя

Сковорода с 5 углублениями может быть использована в Snackjet по-разному. Придание формы жареным яйцам или блинам, порционное приготовление яичницы или разогрев различных видов тапаса. Это лишь некоторые из возможностей, которые предлагает сковорода с углублениями.

RU



1. Очистить сковороду с углублениями перед первым использованием горячей водой, мягким моющим средством и мягкой тряпкой или губкой. Натереть сковороду с углублениями небольшим количеством растительного масла.
2. Сковороду с углублениями следует использовать только с воздушной перегородкой, не класть ее непосредственно на дно камеры термообработки прибора.
3. Никогда не нарезать еду на сковороде с углублениями.

4. Никогда не использовать металлические лопатки с острыми краями.
5. Для вынимания продуктов использовать высокотемпературную пластиковую кухонную утварь, такую как лопатка для переворачивания блинов, шпатель и т. д.
6. Сковороду с углублениями следует регулярно чистить между процессами термической обработки, чтобы избежать подгорания остатков пищи. Следует соблюдать указания из следующего раздела.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки никаких остроконечных или металлических предметов, таких как нож, вилка и т. д. Эти предметы могут повредить покрытие.

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства.

1. После использования дать сковороде с углублениями остыть.
2. Удалить остатки пищи со сковороды с углублениями с помощью бумажного полотенца.
3. Сковороду с углублениями следует чистить сразу после каждого использования под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
4. Прополоскать сковороду с углублениями чистой водой.
5. В завершение сковороду с углублениями следует тщательно высушить.