

**EG2600 Snackjet**



**120770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версія: 1.0

Дата підготовки: 2023-01-31

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Технічні дані

Назва:	Кулінарна тарілка EG2600 Snackjet
Номер арт.:	120770
Матеріал:	алюмінієве лиття, з покриттям
Версія:	кутовий, гладке дно
Призначений для:	Snackjet 200
Властивості:	підходить для мікрохвильової печі
Висота кромки в мм:	28
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	260 x 260 x 30
Вага в кг:	1,0

Залишається право вносити технічні зміни!

## Рекомендації для користувача

Ця кутова кулінарна тарілка ідеально підходить для заморожених продуктів. Завдяки своїм зовнішнім розмірам він ідеально використовує простір камери термообробки Snackjet. Міцна конструкція з литого алюмінію забезпечує на етапі приготування виключно хорошу теплопровідність, в результаті чого виходить відмінна хрусткість і крихкість.

UK



1. Перед першим використанням плиту промити гарячою водою з м'яким миючим засобом. Натерти кулінарну тарілку невеликою кількістю рослинного масла.
2. тарілка для приготування їжі повинна використовуватися тільки з повітряної перегородкою, не класти її безпосередньо на дно камери термообробки пристрою.

3. Ніколи не нарізати їжу на тарілці для приготування їжі.
4. Ніколи не використовувати металеві лопаті з гострими краями.
5. Для виймання продуктів використовувати високотемпературне пластикове кухонне начиння, таке як лопатка для перевертання млинців, шпатель тощо.
6. Кулінарну тарілку слід регулярно чистити між процесами термічної обробки, щоб уникнути спалення залишків їжі. Слід дотримуватись вказівок з наступного розділу.

## Очищення

### ПРИМІТКА!

**Не використовувати для очищення будь-яких загострених або металевих предметів, таких як ніж, виделка тощо, ці предмети можуть пошкодити покриття.**

**Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або їдкі засоби для очищення. Ці заходи можуть пошкодити поверхню кулінарної тарілки.**

UK

1. Дати тарілці охолонути після використання.
2. Видалити залишки їжі з кулінарної тарілки паперовим рушником.
3. Кулінарну тарілку слід очищати одразу після кожного використання під теплою проточною водою за допомогою м'якої ганчірки або губки. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
4. Промити кулінарну тарілку чистою водою.
5. На завершення кулінарну тарілку слід ретельно осушити.
6. Натерти кулінарну тарілку зсередини невеликою кількістю рослинного масла.