

F/B/CH

Consignes d'entretien et de nettoyage des thermos

ATTENTION !

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage caustiques ou rugueux qui pourraient rayer les surfaces du thermos.

- Avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyer soigneusement le thermos, le couvercle et le tuyau de la pompe, à l'aide d'eau chaude et d'un nettoyant doux.
- Enfin, rincer plusieurs fois le thermos, le couvercle et le tuyau de la pompe à l'eau claire.
- Pour éliminer la saleté persistante, utiliser des produits de nettoyage disponibles sur le marché. Suivre les consignes du fabricant du produit de nettoyage donné.
- Essuyer la cafetière thermos de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Après le nettoyage, laisser le thermos ouvert pour qu'il sèche.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Assistance technique – Hotline : +49 5258 971-197
www.bartscher.com