

9L



150994

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2019-08-23

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici

Nome:	Iso-Dispenser 9L
Numero dell'articolo:	150994
Materiale:	acciaio inox, plastica
Capacità in l:	9
Altezza dei bicchieri/tazze max in cm:	11
Perdita di temperatura / ora circa in °C:	2,5
Misure (larg. x prof. x alt.) in mm:	240 x 270 x 420
Peso in kg:	2

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Ideale per servire bevande fredde e calde
- Doppia parete
- Manico di trasporto
- Caratteristiche:
 - Sistema di spillatura
 - Coperchio e rubinetto di spillatura amovibili
 - Facile da pulire
 - Piedini pieghevoli

Uso conforme alla destinazione

L'Iso-Dispenser con sistema di spillatura è destinato al mantenimento della temperatura delle bevande calde e fredde.

Installazione

1. Collocare il dispositivo su una superficie piana e sicura, in grado di reggere il peso dell'apparecchiatura e di mantenere la stabilità.

2. Esistono due metodi di installazione del dispositivo:

senza piedini pieghevoli: Iso-Dispenser poggia direttamente sulla superficie di collocazione (ad es. sul bancone)

con piedini pieghevoli: i piedini in plastica sono inclinati verso l'esterno, fuori dal punto di blocco. In questo modo è possibile modificare l'altezza di impostazione (di circa 6 cm). Sotto al rubinetto di scarico è possibile collocare un recipiente dall'altezza massima 11 cm.



Indicazioni relative all'uso

1. Prima del primo utilizzo, pulire accuratamente il serbatoio per le bevande, il coperchio e il rubinetto di scarico.
2. Sciacquarlo con acqua pulita e far scorrere l'acqua attraverso il rubinetto di scarico.
3. Fatto ciò, riempire il serbatoio con la bevanda calda o fredda e applicare il coperchio.
4. Ruotare il coperchio in senso orario, in modo tale da chiudere il serbatoio.

Il dispenser manterrà per molte ore la temperatura della bevanda calda o fredda con cui sarà stato riempito.

Spillatura delle bevande

Per prelevare la bevanda dal dispenser, sotto al rubinetto di scarico, tenere un recipiente adeguato (tazzina, bicchiere, tazza), con un'altezza massima di 11 mm.

Per versare il contenuto del serbatoio, il rubinetto dovrà essere premuto in avanti.



Pulizia

ATTENZIONE!

Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detergenti abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

1. Il rubinetto di scarico andrà pulito ogni giorno con acqua calda, riempiendo il serbatoio e facendo fuoriuscire l'acqua calda attraverso il rubinetto di scarico.
2. Lavare il serbatoio per le bevande usando acqua calda e un panno morbido.
3. In presenza di molto sporco, usare un detergente delicato.
4. Strofinare il dispenser dall'esterno con un panno morbido e umido.
5. Dopo la pulizia, asciugare il termos con un panno morbido e asciutto.
6. Se all'interno del serbatoio per le bevande si sono formate le incrostazioni, occorre rimuoverle con un qualsiasi decalcificante disponibile sul mercato oppure con la soluzione di acqua e aceto. Attenersi alle indicazioni del produttore del decalcificante.
7. La soluzione deve passare anche attraverso il rubinetto di scarico per rimuovere il calcare dal suo interno.
8. Sciacquare più volte il serbatoio con acqua pulita. Far scorrere l'acqua attraverso il rubinetto di scarico, in modo tale da rimuovere tutti i residui di decalcificante.