

9L



150994

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-08-23

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Термос-диспенсер 9L
Номер артикула:	150994
Материал:	нержавеющая сталь, пластмасса
Объем в л:	9
Высота стаканов/чашек макс. в см:	11
Потеря температуры / час: ок. в °C:	2,5
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	240 x 270 x 420
Вес в кг:	2

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Предназначен для холодных и горячих напитков
- Двойные стенки
- Ручка для переноски: да
- Характеристики:
 - Система для розлива
 - Крышка и кран разлива снимаются
 - Простая очистка
 - Складные ножки

RU

Использование по назначению

Термос-диспенсер с системой дозирования предназначен для поддержания температуры жидкости в горячем или холодном состоянии.

Установка

1. Установить термос на ровной, безопасной поверхности, которая выдержит вес прибора и отличается стабильностью.

2. Есть два способа установки термоса:

без складных ножек: термос стоит непосредственно на поверхности для установки, например на столешнице

со складными ножками: пластиковые ножки откидываются наружу, за точку блокировки. В результате изменяется высота установки (примерно на 6 см). Под краем разлива можно установить емкость максимальной высоты 11 см.



Рекомендации на тему обслуживания

1. Перед первым использованием тщательно очистить емкость для напитков, крышку и кран разлива.
2. Сполоснуть чистой водой, которую следует пропустить через кран разлива.
3. Наполнить емкость требуемым, необходимым горячим или холодным напитком и установить крышку.
4. Повернуть крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть емкость.

Теперь термос будет поддерживать температуру горячего или холодного напитка, которым он был наполнен в течение многих часов.

Получение напитков

Чтобы получить напиток из термоса под краном разлива следует поставить соответствующую емкость (чашка, стакан, кружка) с максимальной высотой 11 см.

Чтобы налить напиток из емкости, следует нажать кран разлива вперед.



Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Кран разлива следует ежедневно чистить с использованием горячей воды, заполняя ею емкость для напитка и сливая через кран разлива.
2. Помыть емкость с напитком и крышку теплой водой и мягкой салфеткой.
3. В случае сильных загрязнений можно использовать мягкое чистящее средство.
4. Протереть термос снаружи мягкой, влажной салфеткой.
5. После очистки прибор очистить с помощью мягкой, сухой салфетки.
6. Если внутри емкости для напитков образовался осадок его следует удалить с помощью общедоступных средств для удаления накипи или с помощью раствора уксуса с водой. Соблюдать рекомендации производителя средства для удаления накипи.
7. Раствор следует пропустить также через кран разлива с целью удаления осадка внутри крана разлива.
8. Емкость сполоснуть чистой водой несколько раз. Слить воду через кран разлива, чтобы удалить остатки средства для удаления накипи.