

RG2500 Snackjet



120775

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service nummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2024-07-01

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Tillagningstillrik RG2500 Snackjet
Artikelnummer:	120775
Material:	aluminiumgjutgods, belagd
Version:	rund, slätt botten
Designad för att:	Snackjet 200
Egenskaper:	lämpad för mikrovågsugn
Diameter i mm:	250
Kanthöjd i mm:	28
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	250 x 250 x 33
Vikt i kg:	0,64

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Anvisningar för användare

Tack vare den högra kanten lämpar sig denna tillagningstillrik perfekt för tillredning av mat med våt konsistens så som omelett eller Quiche. Även djupfrysade produkter lyckas tack vare aluminiumgjutgodsets värmekonduktivitet mycket väl.

SV



1. Före första användning, tvätta tillagningstillriken med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Gnid in tillagningstillriken med lite matolja.
2. Använd endast tillagningstillriken med en luftbaffel, placera den inte direkt på botten av apparatens kokkammare.
3. Skär aldrig mat på tillagningstillriken.

4. Använd aldrig metallspadar med vassa kanter.
5. Använd värmebeständiga köksredskap av plast för att ta bort livsmedel, såsom pannkaksspad, spatel etc.
6. Tillagningstallriken ska rengöras regelbundet mellan tillagningsprocessen för att förhindra att matrester bränns fast. Observera anmärkningarna i följande kapitel.

Rengöring

OBS!

Tillagningstallriken lämpar sig inte för maskindisk!

Använd inga spetsiga eller metallföremål såsom kniv, gaffel etc. för rengöring. Dessa föremål kan skada beläggningen.

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Dessa medel kan skada ytan på kokplattan.

1. Låt tillagningstallriken svalna efter användning.
2. Ta bort matrester från tillagningstallriken med en pappershandduk.
3. Rengör tillagningstallriken omedelbart efter varje användning under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Skölj tillagningstallriken med rent vatten.
5. Tillagningstallriken ska torkas ordentligt i slutet.
6. Gnid in insidan av tillagningstallriken med lite matolja.