

RG2100 Snackjet



120773

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service nummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2024-07-01

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Tillagningstillrik RG2100 Snackjet
Artikelnummer:	120773
Material:	aluminiumgjutgods, belagd
Version:	rund, slätt botten
Designad för att:	Snackjet 200
Egenskaper:	lämpad för mikrovågsugn
Diameter i mm:	210
Kanthöjd i mm:	42
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	210 x 210 x 42
Vikt i kg:	0,5

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Anvisningar för användare

Tack vare den höga kanten är denna runda tillagningstillrik perfekt för uppvärmning av soppor och grytor. Även djupfrysade produkter lyckas tack vare aluminiumgjutgodsets värmekonduktivitet mycket väl.

SV



1. Före första användning, tvätta tillagningstillriken med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Gnid in tillagningstillriken med lite matolja.
2. Använd endast tillagningstillriken med en luftbaffel, placera den inte direkt på botten av apparatens kokkammare.
3. Skär aldrig mat på tillagningstillriken.

4. Använd aldrig metallspadar med vassa kanter.
5. Använd värmebeständiga köksredskap av plast för att ta bort livsmedel, såsom pannkaksspada, spatel etc.
6. Tillagningstallriken ska rengöras regelbundet mellan tillagningsprocessen för att förhindra att matrester bränns fast. Observera anmärkningarna i följande kapitel.

Rengöring

OBS!

Tillagningstallriken lämpar sig inte för maskindisk!

Använd inga spetsiga eller metallföremål såsom kniv, gaffel etc. för rengöring. Dessa föremål kan skada belägningen.

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Dessa medel kan skada ytan på kokplattan.

1. Låt tillagningstallriken svalna efter användning.
2. Ta bort matrester från tillagningstallriken med en pappershandduk.
3. Rengör tillagningstallriken omedelbart efter varje användning under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Skölj tillagningstallriken med rent vatten.
5. Tillagningstallriken ska torkas ordentligt i slutet.
6. Gnid in insidan av tillagningstallriken med lite matolja.