

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service nummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-07-01

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Tillagningstallrik EG2600 Snackjet
Artikelnummer:	120770
Material:	aluminiumgjutgods, belagd
Version:	fyrkantigt, slätt botten
Designad för att:	Snackjet 200
Egenskaper:	lämpad för mikrovågsugn
Kanthöjd i mm:	28
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	260 x 260 x 30
Vikt i kg:	1,1

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Anvisningar för användare

Djupfrysta produkter är specialområdet för denna fyrkantiga tillagningstallrik, vilkens yttre mått gör att den utnyttjar utrymmet i Snackjet perfekt. Det solida utförandet av aluminiumgjutgods garanterar utmärkt värmekonduktivitet vid tillagningen och ger därmed ett knaprigt-läcker resultat.

SV



1. Före första användning, tvätta tillagningstallriken med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Gnid in tillagningstallriken med lite matolja.
2. Använd endast tillagningstallriken med en luftbaffel, placera den inte direkt på botten av apparatens kokkammare.
3. Skär aldrig mat på tillagningstallriken.
4. Använd aldrig metallspadar med vassa kanter.

5. Använd värmebeständiga köksredskap av plast för att ta bort livsmedel, såsom pannkaksspad, spatel etc.
6. Tillagningstallriken ska rengöras regelbundet mellan tillagningsprocessen för att förhindra att matrester bränns fast. Observera anmärkningarna i följande kapitel.

Rengöring

OBS!

Tillagningstallriken lämpar sig inte för maskindisk!

Använd inga spetsiga eller metallföremål såsom kniv, gaffel etc. för rengöring. Dessa föremål kan skada beläggningen.

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Dessa medel kan skada ytan på kokplattan.

1. Låt tillagningstallriken svalna efter användning.
2. Ta bort matrester från tillagningstallriken med en pappershandduk.
3. Rengör tillagningstallriken omedelbart efter varje användning under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Skölj tillagningstallriken med rent vatten.
5. Tillagningstallriken ska torkas ordentligt i slutet.
6. Gnid in insidan av tillagningstallriken med lite matolja.