



B - Bipeur/Buzzer
 CA - Câble d'alimentation/Power cord
 CPC - Câble commande de puissance/Cable power control
 DLC - Câble serrure électrique/Cable for electric lock
 C - Commutateur des fonctions/Function switch
 CN - Condenseur/Condenser
 EL - Soupape électrique humidité/Solenoid valve for humidity
 SF - Fusible de sécurité/Safety fuse
 PSW - Interrupteur d'allumage/Ignition switch
 RE - Inverseur de marche/Reverser
 LA - Lumière chambre/Lights of chamber
 PT - Microrupteur cheminée/Microswitch flue
 PC - Microrupteur chariot/Microswitch basket
 PM - Mircorupteur porte/Microswitch porte
 TB - Boîte à bornes d'alimentation/Power terminal box
 MA - Moteur axial/Axial engine
 MR - Moteur en étoile/Radial engine
 MT - Moteur tangentiel/Tangential engine
 TGM - Motoréducteur cheminée/Motoreducer flue
 PB - Pompe liquide de rinçage/Pump for rinse aid
 PD - Pompe détergent/Pump for detergent
 PF - Porte fusible/Fuse box
 PR - Presse câble/Gland
 RL - Relais auxiliaire/Auxiliary relay
 RG - Résistance grill/Grill resistance
 RC - Résistance circulaire/Circular resistance
 SC - Fiche électronique contrôle/Electronic control board

SP - Fiche électronique puissance/Electronic power board
 LB - Fiche électronique de serrure/Electronic lock board
 SG - Capteur de régime/Motor revolution sensor
 DL - Serrure électronique/Electric lock
 TU - Simostato contrôle humidité/Simostate humidity control
 CP - Sonde de température à cœur/Core sensor
 SO - Sonde chambre/Chamber sensor
 SV - Voyant d'alimentation/Light power
 ST - Voyant thermostat/Light thermostat
 PU - Bouton humidité/Button humidity
 DB - Bouton ouvre-porte/Door lock release button
 IT - Contacteur/Contactor
 TM - Moteur à sécurité intégrée/Heatness of motor
 T - Thermostat réglage/Regulation thermostat
 TS - Thermostat de sécurité/Safety thermostat
 TI - Minuteur/Timer